TLP
HL-MM-2

INSTALLATION MANUAL
MONTAGEANLEITUNG
MANUALE DI MONTAGGIO
MONTERING SANVISNING
MONTAGE ANVISNING
MONTAGE VEJLEDNING
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA MONTOWANIA
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
MONTAVIMO INSTRUKCIJA
MONTAGEHANDLEIDIG
ASENNUSOHJEET





SECTIONAL DOORS | TORE | VARTAI | PORTE | BRAMY | DEUREN | VARTI | PORTA
www.ryterna.eu • www.ryterna.lt • www.ryterna.de • www.ryterna.nl • www.ryterna.dk • www.ryterna.eu • www.ryterna.it • www.ryterna.ru • www.ryterna.pl • www.ryterna.fr • www.ryterna.lv • www.ryterna.eu


L
R
Distance "X"
L/R
55mm
A=B
L
Ø ≥152 mm
< Ø 152 mm
R
OIL
OIL
OIL
1 mm